



# Narvik VAR

Vann • Avløp • Renovasjon

## Bestemmelser for bruk av vannmålere i Narvik kommune



# 1. ANSKAFFELSE, INSTALLASJON OG GEBYR FOR LEIE AV VANNMÅLERE

- 1.1** Husvannmåler er Narvik VAR sin eiendom og selve måleren bekostes av Narvik VAR. Narvik VAR bestemmer type, plassering og størrelse på måleren.
- 1.2** Ved større inntak skal det som hovedregel benyttes kombinasjonsmåler. Disse målerne eies og vedlikeholdes av abonnenten.
- 1.3** Abonnenten må selv bekoste installasjon av måler i konsoll og eventuelt flytting av måleren. Installasjon av måler skal utføres av en godkjent rørlegger i samsvar med det til enhver tid gjeldende reglement. Etter montasje skal måleren plomberes av Narvik VAR.
- 1.4** Abonnenten betaler et årlig gebyr for leie av måler, som inkluderer anskaffelse, kontroll, vedlikehold, utskifting og administrasjon. Gebyr for leie er regulert i henhold til "Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Narvik kommune".

# 2. AVLESNING

- 2.1** Avlesning av vannmåleren foretas en gang hvert år. For abonnenter med stort vannforbruk kan Narvik VAR kreve hyppigere avlesning. Abonnenten foretar avlesning og innmelding innen den fastsatte frist.
- 2.2** Dersom avlesning av vannmåler ikke utføres til bestemt tid eller data ikke innmeldes til Narvik VAR, stipuleres årsforbruket eller levert mengde. Narvik VAR kan eventuelt selv velge å foreta avlesning av forbruket hos abonnenten.

**Mottaker:**

**Returadresse:**  
Narvik kommune  
5512 Narvik

**B** BREVLEVER AV POSTEN NORGE PP 0810 DEL 1 5808

**VANNMÅLERAVLESNING**

For å få beregnet ditt årsgebyr for vann og avløp ber vi deg leie av vannmåleren. Avlesningen skrives ned på svarkortet, som returneres snarest.

Eiendommens navn/ :  
målersted :  
Avleser :  
Eiendomsnr. :  
Bygningsnr. :  
Målernr. :  
Avtalens :  
Vannmålerpunkt :

Les av målerstand på vannmåleren. Ta med alle tall, også nuller foran. På de fleste målere er det en desimal lengst til høyre, den skal **IKKE** tas med.

Avlesning ved forrige avregning  
Skriv ny avlesning her →

Dato	Målerstand

Regn ut ditt eget forbruk her

Plassering:  
konferansesal

Klipp ut svarfløppen under og returner den til kommunen.

**VANNMÅLERAVLESNING**

Eiendommens navn/ :  
målersted :  
Avleser :  
Eiendomsnr. :  
Bygningsnr. :  
Målernr. :  
Avtalens :  
Vannmålerpunkt :

Avlesning ved forrige avregning  
Skriv ny avlesning her →

Dato	Målerstand

Regn ut ditt eget forbruk her

Signatur:.....  
Bes returnert innen:

Skriv inn dato og målerstand i feltet for ny avlesning på svarkortet. Signer kortet og send det.  
Bes returnert innen:

Narvik VAR KF  
Svarsending 9679  
0098 Oslo

**Avlesningsskjema mottas ved årsskiftet og sendes inn til Narvik VAR innen fastsatt frist.**

### 3. KONTROLL

- 3.1** Narvik VAR skal ha adgang til måleren for inspeksjon og kontrollavlesning til varslet dato og tid. Måleren må plasseres slik at den er lett tilgjengelig både for avlesning, kontroll og utskifting.
- 3.2** Narvik VAR kan til enhver tid, eventuelt etter skriftlig søknad fra leieren, foreta kontroll av målere som er i bruk. Viser kontrollen en feilavlesning på mer enn pluss/minus 5%, foretas justering av gebyret for det foregående år og eventuell utskifting av måleren skjer uten kostnad for leieren. Viser kontrollen en feilavlesning på mindre enn pluss/minus 5%, betaler leieren for kostnaden ved kontroll dersom det er leietakeren som har krevd kontroll av måleren.
- 3.3** Dersom det ikke lar seg gjøre å beregne feil målte mengder nøyaktig, uten at dette medfører store kostnader, justeres gebyret for den perioden det er tvil om etter gjennomsnittet av nærmeste avlesningsperiode før feilen ble påvist, og/eller etter at den er utbedret.


### 4. FLERE TILKNYTNINGER

- 4.1** Hver eiendom skal normalt kun ha én tilknytning. I de tilfeller en eiendom har flere tilknytninger, skal det installeres en måler for hver tilknytning. Narvik VAR har ikke ansvar for eventuelle interne målere.

### 5. ANNET

- 5.1** Når måler er montert kan denne ikke fjernes uten Narvik VARs samtykke.
- 5.2** Blir en måler som er i bruk borte eller skadet, skal abonnenten omgående melde dette til Narvik VAR. Narvik VAR forbeholder seg rett til å kreve full erstatning for tap eller skade. Plomberte målere kan kun åpnes av Narvik VAR sitt personell. Er en plombe brutt, fastsetter Narvik VAR årsforbruket.
- 5.3** For installasjon av målere gjelder for øvrig "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" og "Norm for installasjon av vannmålere i Narvik kommune".

#### VANNMÅLERINSTALLASJON



## HVER DAG...

- » leverer vi vann
- » renser vi avløp
- » tar vi hånd om avfall



# Narvik VAR

Vann • Avløp • Renovasjon

Brannbakken 1, Teknisk Rådhus, 8512 Narvik  
Tlf.: 76 91 37 00 • Faks: 76 91 35 51  
Vakttelefon: 901 16 300